

Moby es un tejido diseñado para zonas de uso intensivo y con un elevado riesgo de suciedad y manchas. Sus propiedades de fácil limpieza permiten eliminar fácilmente todo tipo de manchas comunes. Para un mantenimiento diario de su tejido Moby siga las siguientes instrucciones.

Eliminación de manchas

1. Trate las manchas tan pronto como se produzcan.
2. Elimine cualquier exceso de suciedad o mancha líquida con un papel absorbente y con un cuchillo o espátula en el caso de manchas sólidas.
3. Limpie la mancha con un paño limpio, usando una solución de agua tibia mezclada con unas gotas de detergente neutro.
4. En caso de manchas persistentes humedezca el tejido directamente con agua jabonosa y luego frote. Si es necesario, repita el tratamiento.
5. Cuando la mancha haya desaparecido, enjuague con agua limpia para eliminar todos los residuos de jabón y seque con una toalla limpia.
6. Dejar secar al aire a temperatura ambiente. No use secadores de cabello.

Nota: en caso de que queden anillos de agua o manchas de agua después de la limpieza, limpie toda la superficie de la funda del sofá, de una costura a otra.

Lavado a máquina

1. Lave las fundas del sofá al revés y con la cremallera cerrada.
2. Cuando la funda del sofá en lugar de cremallera tenga velcro, coloque un paño protector o una tira sobre el velcro para evitar daños a la tela.
3. Use detergentes neutros y no use suavizante.
4. Lave a la temperatura de 30° C, utilizando un programa de lavado con ciclo delicado.
5. Utilice una centrifugación mínima (800 rpm).
6. No lave conjuntamente con otros tejidos y no cargue la lavadora en exceso.

Secado

1. Con la funda todavía húmeda, estirar en ambas direcciones.
2. Secar sobre superficie plana a temperatura ambiente.
3. Evitar la exposición directa a la luz solar.
4. Asegúrese siempre de que la funda esté completamente seca antes de usarla.

